


## ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای کشور

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات  
با ما در ارتباط باشید:



۹۳۷۷۰۰۰۰

[www.irancell.ir](http://www.irancell.ir)

### حل مشکلات

علت قرمز ماندن نشانگر بعد از پایان انجام تنظیمات مودم چیست؟

۱. اطمینان حاصل نمایید که سیم‌کارت میکروکارمی‌کنده به طرز صحیح وارد دستگاه شده است.

۲. مودم را به فضای باز بدون مانع برده و مطمئن شوید شبکه موبایل در منطقه شما موجود می‌باشد.

۳. در صورت ادامه مشکل، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.  
چرا وضعیت نشانگر بر روی رنگهای سبز، آبی یا زرد ثابت متصل شوم؟

است ولی نشانگر خاموش می‌باشد؟

سیگنال دریافتی شبکه موبایل ضعیف است بنابراین مودم را به محلی با سیگنال بهتر انتقال دهید.

مطمئن شوید سیم‌کارت شما دارای اعتبار کافی می‌باشد.

چرا دسترسی به صفحه مدیریت تحت وب مودم امکان‌پذیر نیست؟

۱. مطمئن شوید کامپیوتر از طریق کابل اترنت یا وای فای به مودم وصل شده است.

۲. مطمئن شوید کامپیوتر شما تنظیمات لازم جهت دریافت خودکار آدرس IP و DNS سرور را دارد.

۳. مرورگر را مجدداً باز کنید یا از مرورگر دیگری استفاده کنید.

۴. در صورت ادامه مشکل، تنظیمات مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.

### پرسش‌های متقاضی

چگونه دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانم؟

هنگامیکه مودم روشن است، دکمه راهنمایی مجدد را برای سه ثانیه با استفاده از وسیله‌ای تیز فشار دهید تا چراغ نشانگر شروع به چشمک زدن بکند. بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی تنظیمات شخصی را پاک می‌کند.

چگونه می‌توانم به شبکه اینترنت ثابت یا نسل ۴ اینترنت همراه متصل شوم؟

۱. ابتدا وارد کنسول مودم شده (192.168.1.1) سبز/آبی/زرد: اتصال به شبکه تلفن همراه

هنگامی که مودم به شبکه متصل شد، می‌توانید کامپیوتر و یا تلفن همراه خود را به شبکه وای فای مودم وصل کنید و به اینترنت دسترسی داشته باشید. برای آگاهی از نام پیشفرض شبکه بیسیم (SSID) و رمز عبور (Wi-Fi KEY) برچسب پشت دستگاه را مطالعه کنید.

۲. از منوی Network Preferred Setting (SSID) و رمز عبور (Wi-Fi KEY) برچسب پشت دستگاه مودم موافقه شدید:

۳. مودم را خاموش و مجدد روشن کنید.

۴. به بخش کمک در صفحه مدیریت تحت وب مراجعه کنید.

۵. نشانگر وای فای FDD only مودم را به تنظیمات کارخانه برگردانید.

۶. جایگاه سیم‌کارت میکرو

۷. دستگاه را با دستگاه دستگاه اینترنتی (WAN) گستردۀ خارج کردن سیم کارت به آرامی سیم کارت را به داخل دستگاه قدرت سیگنال

تصاویر موجود در این راهنمای مودم توسط کاربران غیرمجاز در این

صفحه مدیریت تحت وب فوراً تغییر دهد تا از دسترسی خارج می‌شود.

۸. برای اطلاعات بیشتر در خصوص مودم LTE خود بر روی گزینه Help در واسطه خدمات شبکه تماس بگیرید.

۹. لازم است مجدد به شبکه وای فای مودم متصل شوید.

### اتصال به شبکه وای فای مودم

سیم‌کارت میکرو را در جایگاه مخصوص آن مانند شکل صفحه قبل قرار دهید و سپس آدپتور برق را به مودم TF-i60 وصل کنید. مودم به طور خودکار شروع به کار کرده و شبکه‌های تلفن همراه موجود را جستجو می‌کند. بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی هنگامی که مودم با موفقیت به شبکه متصل شد، نشانگرهای زیر روشن می‌شوند.

### تنظیمات اختیاری

دستگاه شما ممکن است تمامی این ویژگی‌ها را نداشته باشد.

۱. اتصال چندین دستگاه شما می‌تواند کامپیوتر یا تلفن ثابت باستفاده از وسیله‌ای تیز فشار دهید تا چراغ نشانگر شروع به چشمک زدن بکند. بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی تنظیمات شخصی را پاک می‌کند.

۲. برقراری تماس تلفنی وغیره به مودم وصل کنید.

۳. با استفاده از صفحه مدیریت تحت وب می‌توانید مودم خود را تنظیم کنید. برای آگاهی از آدرس IP، نام کاربری و رمز عبور برچسب پشت سیگنال نشانگر همراه سفید: تعداد بیشتر علامت

شکل دستگاه را مشاهده نمایید.

۴. سیگنال تلفن همراه جهت تغییر رمز عبور و SSID لطفاً مراحل زیر را طی کنید:

۵. چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم موافقه شدید:

۶. برای اطلاعات بیشتر به بخش کمک در صفحه مدیریت تحت وب نمایید.

۷. هنگامیکه نشانگر وای فای ثابت شد، وای فای فعال

۸. از شما خواسته می‌شود رمز عبور پیش فرض را به منظور

۹. این راهنمای مودم در این راهنمای مودم توسط کاربران غیرمجاز در این

### راهنمای نصب

ویژگی‌های مندرج در این بخش صرفاً جهت ارجاع می‌باشد.

۱. اتصال چندین دستگاه شما می‌تواند کامپیوتر یا تلفن ثابت با استفاده از وسیله‌ای تیز فشار دهید تا چراغ نشانگر شروع به چشمک زدن بکند. بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه تمامی تنظیمات شخصی را پاک می‌کند.

۲. برقراری تماس تلفنی وغیره به مودم وصل کنید.

۳. با استفاده از صفحه مدیریت تحت وب می‌توانید مودم خود را تنظیم کنید. برای آگاهی از آدرس IP، نام کاربری و رمز عبور برچسب پشت سیگنال نشانگر همراه سفید: تعداد بیشتر علامت

شکل دستگاه را مشاهده نمایید.

۴. سیگنال تلفن همراه جهت تغییر رمز عبور و SSID لطفاً مراحل زیر را طی کنید:

۵. چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم موافقه شدید:

۶. برای اطلاعات بیشتر به بخش کمک در صفحه مدیریت تحت وب نمایید.

۷. هنگامیکه نشانگر وای فای ثابت شد، وای فای فعال

۸. از شما خواسته می‌شود رمز عبور پیش فرض را به منظور

۹. این راهنمای مودم در این راهنمای مودم توسط کاربران غیرمجاز در این

### اتصال به شبکه وای فای مودم

دستگاه شما ممکن است تمامی این ویژگی‌ها را نداشته باشد.

۱. قرار دهید و سپس آدپتور برق را به مودم TF-i60 وصل کنید. مودم به طور خودکار شروع به کار کرده و شبکه‌های تلفن همراه موجود را جستجو می‌کند.

۲. هنگامی که مودم با موفقیت به شبکه متصل شد، نشانگرهای زیر روشن می‌شوند.

۳. سیگنال تلفن همراه سفید: تعداد بیشتر علامت

شکل دستگاه را مشاهده نمایید.

۴. سیگنال تلفن همراه جهت تغییر رمز عبور و SSID لطفاً مراحل زیر را طی کنید:

۵. چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم موافقه شدید:

۶. برای اطلاعات بیشتر به بخش کمک در صفحه مدیریت تحت وب نمایید.

۷. هنگامیکه نشانگر وای فای ثابت شد، وای فای فعال

۸. از شما خواسته می‌شود رمز عبور پیش فرض را به منظور

۹. این راهنمای مودم در این راهنمای مودم توسط کاربران غیرمجاز در این

### تنظیمات مودم

دستگاه شما ممکن است تمامی این ویژگی‌ها را نداشته باشد.

۱. دستگاه را در جایگاه مخصوص آن مانند شکل صفحه قبل قرار دهید و سپس آدپتور برق را به مودم TF-i60 وصل کنید. مودم به طور خودکار شروع به کار کرده و شبکه‌های تلفن همراه موجود را جستجو می‌کند.

۲. هنگامی که مودم با موفقیت به شبکه متصل شد، نشانگرهای زیر روشن می‌شوند.

۳. سیگنال تلفن همراه سفید: تعداد بیشتر علامت

شکل دستگاه را مشاهده نمایید.

۴. سیگنال تلفن همراه جهت تغییر رمز عبور و SSID لطفاً مراحل زیر را طی کنید:

۵. چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم موافقه شدید:

۶. برای اطلاعات بیشتر به بخش کمک در صفحه مدیریت تحت وب نمایید.

۷. هنگامیکه نشانگر وای فای ثابت شد، وای فای فعال

۸. از شما خواسته می‌شود رمز عبور پیش فرض را به منظور

۹. این راهنمای مودم در این راهنمای مودم توسط کاربران غیرمجاز در این

### راهنمایی

سیم‌کارت میکرو را در جایگاه مخصوص آن مانند شکل صفحه قبل قرار دهید و سپس آدپتور برق را به مودم TF-i60 وصل کنید. مودم به طور خودکار شروع به کار کرده و شبکه‌های تلفن همراه موجود را جستجو می‌کند.

۱. دستگاه را در جایگاه مخصوص آن مانند شکل صفحه قبل قرار دهید و سپس آدپتور برق را به مودم TF-i60 وصل کنید. مودم به طور خودکار شروع به کار کرده و شبکه‌های تلفن همراه موجود را جستجو می‌کند.

۲. هنگامیکه نشانگر وای فای ثابت شد، وای فای فعال

۳. سیگنال تلفن همراه سفید: تعداد بیشتر علامت

شکل دستگاه را مشاهده نمایید.

۴. سیگنال تلفن همراه جهت تغییر رمز عبور و SSID لطفاً مراحل زیر را طی کنید:

۵. چنانچه با هرگونه مشکل در ارتباط با دستگاه مودم موافقه شدید:

۶. برای اطلاعات بیشتر به بخش کمک در صفحه مدیریت تحت وب نمایید.

۷. هنگامیکه نشانگر وای فای ثابت شد، وای فای فعال

۸. از شما خواسته می‌شود رمز عبور پیش فرض را به منظور

۹. این راهنمای مودم در این راهنمای مودم توسط کاربران غیرمجاز در این

### اتصال به شبکه وای فای مودم

دستگاه شما ممکن است تمامی این ویژگی

